



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



RSK, vit 713 5113

RSK, grå 713 5115

NRF, vit 451 6101

NRF, grå 451 6102

Art. nr. vit 65068

Art. nr. grå 65061

Faluplast klämringar är enbart avsedda till Faluplast golvbrunnar!!

Klämringen kan köpas som reservdel.

Denna monteringsanvisning är ett utdrag i golvbrunnens monteringsanvisning.

Behöver man mer information än vad som omnämns nedan, uppmanas man att besöka vår hemsida www.faluplast.com

⚠ Klämringen levereras utan skruvar!!
Behöver man skruvar finns en sats skruvar och o-ring, RSK 714 0631

⚠ Man måste alltid använda Faluplast specialskrivar till klämringen!!

Monteringsförfarande:

- Tryck ner och vrid klämringen tills något av urtagen i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/förhöjningsringens säte, se röd cirkel i bild.

- Montera de rostfria specialskrivar (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Åtdragningsmoment 1,2Nm.

⚠ Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras!

⚠ Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast momentadapter, RSK 712 9521 // NRF 520 001, för att erhålla rätt moment.
Försiktighet och väldigt lågt varv ska användas om skruvdragare används!

- Tryck till sist silen i klämringen (säljs separat)

⚠ Återanvänd ej en demonterad klämring.

